

Recomendaciones de instalación

1. Colocar el depósito sobre una superficie lo suficientemente rígida y nivelada. En caso de que sea un terreno blando, construir una losa de hormigón armado de unos 20 a 25 cm de espesor, armado con mallazo de hierro, perfectamente nivelada.
2. Ubicar el depósito sobre la losa. En el caso de depósitos muy altos o grandes sujetarlos mediante tirantes, los cuales se deberán atar a unos anclajes laterales.
3. Medir el centro exacto del silo.
4. La parte inferior tiene que ser plana.
5. Colocar el pedestal, la placa superior se une al tubo.
6. Colocar el poste y enderezar con un nivel.
7. Colocar primero 4 correas en una cruz y asegúrese de que el poste esté en la posición correcta y 100% recto.
8. Instalar las placas de montaje en el exterior del silo.
9. Colocar las otras correas.
10. Colocar la cubierta tensora sobre el poste y las correas.
11. Mover la tapa para que quede recta sobre el silo.
12. Pasar el cordón a través de los ojos y estire los ganchos de cuerda.
13. Asegurar siempre de que la tapa tensora esté apretada. para que el agua de lluvia siempre se escurra.

