

FLOW COCINAS

DESATASCADOR COCINAS

Por sus específicos componentes es un producto muy rápido y efectivo contra las grasas y detergentes incrustados, lo que favorece el desatascado higiénico, limpio y económico. CONTIENE SOSA CÁUSTICA.

MODO DE EMPLEO

Verter 1/2 Kg. de producto en el desagüe del sanitario, dejar actuar durante 15 a 30 minutos y aclarar. Si es necesario repetir la operación.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Opaco

Color: Blanco

Olor: Característico

pH: 0 - 2

Descripción química: Bases

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidroxido de sodio

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)

Peligro

