



DESATASCADOR COCINAS

DESATASCADOR COCINAS

KU-H0708

Por sus específicos componentes es un producto muy rápido y efectivo contra las grasas y detergentes incrustados, lo que favorece el desatascado higiénico, limpio y económico. CONTIENE SOSA CÁUSTICA.

Modo de empleo

Verter la mitad del contenido del producto en el desagüe, dejar actuar durante 15 a 30 minutos y aclarar. Si es necesario repetir la operación.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Opaco

Naranja

Persistente

12,6 - 13,4

1550 kg/m³

Bases

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2) - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UN3267

UFI: 07WY-V8GM-G00E-YPF3

18/04/24