



LIMPIADOR DISOLVENTE DE TINTAS

DISOLVENTE DE TINTAS 50%

I-1113B

Producto de gran eficacia para limpieza de tintas en tapicerías y tejidos fuertes. Elimina cualquier resto de tinta de la mayoría de las superficies de tela sin dañar el tejido. No aplicar sobre tejidos teñidos o de color sintético.

Modo de empleo

Se recomienda probar primero sobre la superficie de una pequeña muestra de tejido. Dosificar en gotas solo sobre la superficie manchada de tinta. Esperar pocos segundos a que disuelva la tinta. Aspirar en vertical o extraer el disolvente. Una vez extraído el disolvente frotar en círculos, solo sobre la superficie de la que se quiera eliminar la tinta, con una bayeta o paño limpio y seco.

Apariencia

Transparente

Color

Incoloro

Olor

Leve

pH

7,55 - 8,35

Densidad

840,5 kg/m³

Descripción química

Disolvente/s

Peligro

Acute Tox. 3: H331 - Tóxico en caso de inhalación. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Propan-2-ol (CAS 67-63-0); 2-butoxietanol (CAS 111-76-2) Contenido máx. en C.O.V.: 836,31 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UN1992

UFI: XMAN-G00N-N00N-FKCP

01/02/24